

人気のゲームマシン、サーカスサーカスのテーブルタイプです。ジャンプするビエロが風 船をボンボン割って得点を上げていく、あの楽しさをそのままテーブルにしました。テー ブル形ですからゲームコーナーはもちろん、空茶店など、きまざまな設置場所が楽えられ ± *.

游び方

- ●研修を投入したら、1人ゲーム又は2人ゲールのボタ ンを押してください。
- ●飛びおりてくるピエロをシーソ (ポリューハ) で上手 Cをけてください。
- 他のピエロガジャンプして原的をわり、得点します。
- Fの別の服約を全部れると、ボーナフジャンプです。 同じ人が続けてプレイできます。

点

上の列の開船を全部で 1000点+ポーナスジャンプ 上の列の機能1 ケわると 中央側の風船を全部でポーナス 中央列の限約1ケわると 中央初の限齢を全部でポーナス 下の例の開始1ケわると

微 ピエロのジャンプ四数が変まられます。(9.7.5.3回) ハイスコアー表示。

- ●トップスコアが表示され、この得点以上をあげると、 1周再ゲー/いができます。(トップスコアは表示しな
- いようにもできませ) ●ジャンプ音、ファンフーレ、風船を割る音はどが効果 的に信仰され、ゲールを終れ上げます。
- ●ボーナスジャンプを効果的に使うと得点ガどんどん上 のます。
- つしさいた数(対わゲー/、数)が存む内に同し出されます。 ● 2 人ゲールの時は、交互の関節が反転し、ゲールを終 けることができます。
- ●この物各種フィーチャーの組合わせで、いろいろなが 一人の出げておませ、

牂

- 4+ 本: 610% (680%中本の)
 - rth: son% 29 1 par/56
- 使用電圧: AC100V 50/60Hz 消费能力: 105 W

お問い合わせは下野にご連絡ください。